

19- KATANA リアフェンダーSPL 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。

付属品

左側

- ①専用ステー(L字型)×1 ②M6×25 ボタンボルト×1
③M6×15 ボタンボルト×1 ④M6ワッシャー 大 ×1 ⑤M6ワッシャー×1
⑥M6クリップナット ×1 ⑦10ミリ厚カラー ×1

右側

- ①専用ステー(フラット)×1 ②M6×20 ボタンボルト×1 ③M6×15 ボタンボルト×1
④M6ワッシャー 大 ×1 ⑤M6ワッシャー×1 ⑥M6クリップナット ×1

中央

- ①M6×15 ボタンボルト×1 ②M6ワッシャー ×1

作業手順

- ①マニュアルに沿って純正のリアフェンダーSTDを取り外す。
- ②(車両にまたがって左側) 付属品①のステーをスイングアーム内側取付穴に
スイングアーム→付属品⑦→付属品①→付属品④→付属品②の順にて
付属品①をスイングアーム内側に取り付ける。
- ③(車両にまたがって右側) 付属品①のステーをスイングアーム内側取付穴に
スイングアーム→付属品①→付属品④→付属品②の順にて
付属品①をスイングアーム内側に取り付ける。
- ④左右付属品①に左右とも付属品⑥を取り付ける。
- ⑤エーテック製リアフェンダーSPLを車体に合わせ、穴位置が合うかを確認してから
左右は付属品③⑤にて、中央部は付属品①②にて取り付ける。

※走行前・走行後は定期的にボルトの
増し締めを行ってください。



※FRP・カーボン製品の特性上、収縮により
ボルト穴位置がずれることがあります。
この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから
取り付けてください。

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが
発生するおそれがあります。

※すべてのボルトを、
仮締めの後、本締めを行ってください。

※付属品はリアで1つからでも
ご購入が可能です。
ご不明な点はお問い合わせください。

- ◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと
変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。
【ドライカーボン製品はクリアー塗装済みの製品となります。】
- ◆塗装の前に必ず仮組みを行ってください。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。
取付けにあたりましては、専門知識を要する場合がございますので、サービスマニュアルをご用意
頂きますか、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。
- ◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。
お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a_tech_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆

