

22- YZF-R7 フレームヒートガード 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。



付属品

- ①断熱材 200mm × 2
- ②両面テープ × 10
- ③耐熱テープ × 1m

【作業手順】 目安時間 約1時間

- ①マニュアルに沿って純正ステップ取り付けボルトを取り外す。
- ②フレーム本体の製品取り付け面を脱脂する。
- ③エーテック製フレームヒートガードをフレームにあてがい、取り付け位置を確認する。
- ④製品裏側に付属品をセットする。
(別紙・フレームヒートガード取付方法を参照)
- ⑤取り外したパーツを元に戻す。



※FRP・カーボン製品の特性上、収縮によりボルト穴位置がずれることがあります。
この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから取り付けてください。


※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが発生するおそれがあります。

※すべてのボルトを、仮締めの後、本締めを行ってください。

※付属品はリペアで1つからでもご購入が可能です。
お問い合わせください。

※両面テープが完全に固定するまでにフレームヒートガードが浮いてくる場合があります。
完全に固定するまで2日～3日ほどかかります。
定期的にフレームに押し付けてください。

※寒い時期は特に両面テープの接着力が著しく低下します。その場合は、ドライヤーやヒーター等でフレームヒートガードもしくは、フレームを温めてから貼り付けてください。



- ◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。
【ドライカーボン製品はクリアー塗装済みの製品となります。】
- ◆塗装の前に必ず仮組みを行ってください。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。
- ◆取付けにあたりましては、専門知識を要する場合がございますので、サービスマニュアルをご用意頂きますか、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。
- ◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。
お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a_tech_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆

