# 2022-YZF-R7 ゼッケンプレート 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。 安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。 また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。

## ノーマルスクリーン用







※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが 発生するおそれがあります。

### 付属品

- ①M6×30 ボタンボルト ×2
- ②M6ワッシャー ×2
- ③M6 フランジ付きナット ×2

#### 【作業手順】 目安時間 約20分

- ①マニュアルに沿って純正のミラーを 取り外す。
- ②エーテック製ゼッケンプレートを車体に合わせ、 穴位置が合うかを確認してから 付属品①②と純正のボルトにて 取り付ける。
- ※走行前・走行後は定期的にボルトの 増し締めを行ってください。
- ※FRP・カーボン製品の特性上、収縮により ボルト穴位置がずれることがあります。 この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから 取り付けてください。
- ※すべてのボルトを、 仮締めの後、本締めを行ってください。
- ※付属品はリペアで1つからでもご購入が可能です。ご不明な点はお問い合わせください。
- ★競技専用部品はサーキットなどクローズドコース専用部品です。そのまま装着し公道を走行した場合、 道路交通法・保安基準に抵触します。競技専用部品を装着して一般公道で使用する際には、ユーザーの責任の下に 他の必要部品の装着、補機類の変更、セッティング等を行い、車両を保安基準に合致する状態にした上で ご使用ください。また、必要に応じて車両の登録変更(改造車検)を行ってください。
- ★ゼッケンプレートは競技専用部品です。
- 本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態で変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。【ドライカーボン製品はクリアー塗装済みの製品となります。】 ・塗装の前に必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。取付けにあたりましては、専門知識を要する場合もございますので、サービスマニュアルをご用意頂きますか、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

## 【最新情報は各SNSにて発信中!】















