

マフラーヒートガードSPL【汎用】 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。

汎用マフラーヒートガードSPL



付属品

- ①断熱材 500mm × 1
- ②専用取り付けステー × 1
- ③M6×15 ボタンボルト × 2
- ④M6 ワッシャー(大) × 2
- ⑤M6 クリップナット × 2
- ⑥5ミリ厚カラー(内径Φ10.5) × 2
- ⑦取り付けバンド × 1

汎用マフラーヒートガードSPL2



作業手順

- ①マニュアルに沿って純正マフラーヒートガードを取り外す。
- ②付属品②に⑤を取り付け、⑦にてエキパイに取り付ける。
- ③エーテック製マフラーヒートガードSPLを車体に合わせ穴位置が合うかを確認してから付属品③④と純正のボルト類にて取り付ける。

※付属品①はマフラー接近部にご使用ください。

※付属品⑥はクリアランス調整用にご使用ください。

※走行前・走行後は定期的にボルトの増し締めを行ってください。

※FRP・カーボン製品の特性上、収縮によりボルト穴位置がずれことがあります。この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから取り付けてください。

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが発生するおそれがあります。

※すべてのボルトを、仮締めの後、本締めを行ってください。



- ◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。
- ◆【ドライカーボン製品はクリア塗装済みの製品となります。】
- ◆塗装の前に必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。
- ◆取付けにあたりましては、専門知識を要する場合もございますので、サービスマニュアルをご用意頂きますか、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。
- ◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中！】



◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a_tech_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆