

## マフラーヒートガードSPL【汎用】 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。  
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。



### 付属品

- ①断熱材 500mm × 1
- ②専用取り付けステー × 1
- ③M6×15 ボタンボルト × 2
- ④M6 ワッシャー(大) × 2
- ⑤M6 クリップナット × 2
- ⑥5ミリ厚カラー(内径Φ10.5) × 2
- ⑦取り付けバンド × 1

### 作業手順

- ①マニュアルに沿って純正マフラーヒートガードを取り外す。
- ②付属品②に⑤を取り付け、⑦にてエキパイに取り付ける。
- ③エーテック製マフラーヒートガードSPLを車体に合わせ穴位置が合うかを確認してから付属品③④と純正のボルト類にて取り付ける。

※付属品①はマフラー接近部に  
ご使用ください。

※付属品⑥はクリアランス調整用に  
ご使用ください。

※走行前・走行後は定期的にボルトの  
増し締めを行ってください。

※FRP・カーボン製品の特性上、収縮により  
ボルト穴位置がずれることがあります。  
この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから  
取り付けてください。

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが  
発生するおそれがあります。

※すべてのボルトを、  
仮締めの後、本締めを行ってください。



- ◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。  
【ドライカーボン製品はクリアー塗装済みの製品となります。】
- ◆塗装の前に必ず仮組みを行ってください。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。  
取付けにあたりましては、専門知識を要する場合がございますので、サービスマニュアルをご用意頂きますか、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。
- ◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。  
お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

**【最新情報は各SNSにて発信中！】**

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a\_tech\_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆

