

ZZR1400/1400GTR/ZX-14R コアガード 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。

タイプS



タイプR



付属品 ①500mm×10mm スキマテープ ×1
※スキマテープはコアガードのばたつきが気になる場合その箇所に
お好みの長さにカットしてお使いください。

作業手順 ①ラジエーター本体下側のラジエーターステーのボルトをマニュアルに沿って外します。
②ラジエーター本体上側にコアガード上側のツメを確実に引っかけてください。
③ラジエーター本体下側のラジエーターステーのボルトにて共締めします。
張りをもたせるため、若干キツメになっております。

作業目安時間 約40分

※取り付けの際コアを痛めないように注意してください
※走行停止後はエンジン・マフラー等の温度が高く火傷などのケガをする恐れがあります。
十分に温度が下がってから作業してください。
※取付作業の際は、安定した平坦な場所にセンタースタンドやレーシングスタンドを用いて
バイクが不安定にならないように注意して作業してください。
※取付の際に車体のボルトを利用するコアガードの場合、締め付けトルクはサービスマニュアルを
参照のうえ締めつけてください。
※走行前、走行後は定期的にボルトの増し締めを行ってください

【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a_tech_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆

