18- Z900RS タンクサイドプレート　取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。

付属品
①両面テープ　　×２
②マジックテープ　50㎜　×２
③耐熱テープ　黒　100㎜　×２

作業手順
①ﾏﾆｭｱﾙに沿って純正のｼｰﾄﾗﾊﾞｰ・
　ｻｲﾄﾞｶﾊﾞｰを取り外す。
②ｴｰﾃｯｸ製ﾀﾝｸｻｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄの内側中央部に
　付属品①をﾊｻﾐ等でｶｯﾄをしてから
　貼り付ける。
③逆の手順にて、ｻｲﾄﾞｶﾊﾞｰ・ｼｰﾄﾗﾊﾞｰを
　元に戻す。
※付属品②は必要に応じて製品の裏側にご使用ください
付属品③は必要に応じて見えにくい位置にて製品と純正部とを巻き込むように貼り付けてください

作業目安時間　　約20分
※走行前・走行後は定期的にﾎﾞﾙﾄの
　増し締めを行ってください。

※付属品はﾘﾍﾟｱで1つからでも
　ご購入が可能です。
　お問い合わせください。

※すべてのボルトを、
　仮締めの後、本締めを行ってください。

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが
　発生するおそれがあります。

※両面ﾃｰﾌﾟが完全に固定するまでに
　ﾀﾝｸｻｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄが浮いてくることがあります。
　定期的に押し付けてください。
　完全に固定するまで2日～3日ほどかかります

※寒い時期は特に両面ﾃｰﾌﾟの
　接着力が著しく低下します。
　その場合は、ﾄﾞﾗｲﾔｰやﾋｰﾀｰ等で
　ﾀﾝｸｻｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄもしくは、両面ﾃｰﾌﾟ部を
　温めてから貼り付けてください。

◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。
【ドライカーボン製品はクリアー塗装済みの製品となります。】
◆塗装の前に必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。
取付けにあたりましては、専門知識を要する場合もございますので、サービスマニュアルをご用意頂きますか、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。
◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。
お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a_tech_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆