

12- ZX-14R アンダーカウル 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。

右側



付属品①

付属品

- ①クイックファスナー(オス) × 2
- ②クイックファスナー(メス) × 2

作業手順

- ①純正スクリーン・ミラー・アッパーカウル・サイドカウル・サイドカウルフィン・アッパーカウルインナー・アンダーカウルを取り外す。
- ②エーテック製アンダーカウルを付属品と純正ホルドにて穴位置が合うかを確認してから、仮組みの後本締めを行ってください。
- ③逆の手順にて、取り外した①を元に戻す。

左側



製品裏側に付属品②(取付済み)

※定期的にボルトの増し締めを行ってください。

※FRP・カーボン製品の特性上、収縮によりボルト穴位置がずれることがあります。この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから取り付けてください。

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが発生するおそれがあります。

※すべてのボルトを、仮締めの後、本締めを行ってください。



※付属品はリアで1つからでもご購入が可能です。
ご不明な点はお問い合わせください。

※製品の片側リアの場合は付属品も片側のみとなります
また、左側のみのリアの場合は、付属品②は取付をしていない状態での納品とさせていただきます。
クイックファスナー穴位置がズれる可能性がある為お持ちのアンダーカウル右側と合わせ穴をあけていただき、クイックファスナーをリベッターを用いて取り付けていただく必要があります。

※本製品は塗装を前提としたものです。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を施される事をお勧めしております。

(ドライカーボン製品はクリアー塗装済みとなります)

※塗装の前には必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品は受付出来ません。

※取付けにあたりましては専門知識を要する場合がございますので、サービスマニュアルをご用意いただけますか、またはご購入されましたショップ様にご相談下さい。



A-TECH CO.,LTD.
Industrial Design & Factory

〒675-0103 兵庫県加古川市平岡町高畑597-1
597-1 Takahata Hiraokachou Kakogawa-City Hyogo 675-0103
TEL 079-454-7222 FAX 079-454-7211
HP <http://www.a-tech.org> E-mail info@a-tech.org
ブログ <http://ameblo.jp/a-tech8008/>



エーテック® ログ